



# NORDWAY

nordway.com



**MAXIMUM  
WEIGHT 50 KG**



**FOR KIDS OF  
4 YEARS AND UP**



**HEIGHT  
90-140 CM**

## EN FOLDING SKI SCOOTER

- Stable and durable riding deck
- Lightweight. Composition: aluminum, plastic, steel
- The scooter is easily unfolded without any tools
- Kid's height shall not exceed 140 cm
- Maximum weight: 50 kg
- Age 4+

### ATTENTION!

Shall be used only under the direct supervision of an adult.  
Wear safety equipment when using!  
Avoid excess load and sharp bumps.  
Not recommended to kids under 3 years.  
Save the package with information.

## RU САМОКАТ НА ЛЫЖАХ СКЛАДНОЙ

- Стабильная и прочная платформа для катания
- Лёгкий вес. Материал: алюминий, пластик, сталь
- Самокат быстро складывается без применения инструментов
- Рост ребенка до 140 см
- Максимальная нагрузка 50 кг
- Возраст 4+

### ВНИМАНИЕ!

Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых.  
При использовании необходимо надеть защитное снаряжение!  
Не допускать перегруз изделия, наезд на препятствия.  
Не рекомендуется детям до 3 лет.  
Упаковку с информацией сохранять.


### Unfolding guide / Схема раскладывания

1




Loosen the clamp of folding mechanism.  
Ослабьте зажим складного механизма.

2




Pull the plastic lever and set the steering column in the upright position. Lock the clamp.  
Потяните пластиковый рычаг, установите рулевую стойку в вертикальное положение. Затяните зажим.

3



Open the quick release clamp.  
Slide the steering column to the desired position. Lock the quick release clamp.  
Освободите эксцентриковый зажим. Вытащите рулевую стойку до требуемой позиции. Затяните эксцентриковый зажим.


4



Insert the handlebars into the holes in the steering column. The locking buttons will automatically secure the handlebars when reaching the desired position.  
Вставьте ручки в соответствующие отверстия в рулевой стойке. Фиксаторы сработают в нужной позиции.


### Folding guide / Схема складывания

1



Press the locking buttons to remove the handlebars from the steering column.  
Нажмите фиксаторы и вытащите ручки из рулевой стойки.

2



Open the quick release clamp and press the locking button. Slide the steering column into the full-down position.  
Освободите эксцентриковый зажим и нажмите фиксатор. Задайте рулевую стойку в крайнее нижнее положение.

3



Loosen the clamp of folding mechanism. Pull up the plastic lever. Set the steering column into the level position.  
Ослабьте зажим складного механизма. Потяните пластиковый рычаг вверх. Установите рулевую стойку в горизонтальное положение.

4



Lock the clamp.  
Затяните зажим.